





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАЛИТКИ

Autor: *Bartosz Borowiec*

Список элементов	кол-во	
	Бет	Alu
Винт М5,5х100 DIN 7981 	2	-
Дюбель КРВ 8х50N 	2	-
Винт М6х20 DIN 7985 	-	2
Шайба М6 DIN 9021 	2	2
Притворная планка 	1	1

- Список инструментов:**
- Отвертка (винтовой наконечник) PH2 - 1 шт. 
 - Молоток 0,5 кг - 1 шт. 
 - Сверло для металла мин. Ø 14 - 1 шт. 
 - Сверло для бетона Ø 8 - 1 шт. 
 - Мечик М6 - 1 шт. - монтаж к alu 
 - Шуруповерт - 1 шт. 
 - Перфоратор - 1 шт. 
 - Уровень - 1 шт. 

Инструкция:
 Просверлите отверстия в углу для деталей шириной 30mm, на расстоянии 50mm от верхнего и нижнего края. Установите угол со стороны петли на равне с нижнем краем рамы. Пометьте места сверления на стене (alu). Просверлите отверстия в стене сверлом Ø 8 (в случае alu отверстие резьбой М6). Прикрутите притворные планки с помощью прилагаемых винтов.

