

ПРАВИЛА эксплуатации подъемно-секционных ворот

1. Правила эксплуатации автоматических ворот:

1. время работы электрического привода не создавать воротам препятствий;
2. не открывать ворота, не закрыв калитку (для ворот с встроенной калиткой);
3. не использовать автоматические ворота с не отрегулированным электрическим приводом;
4. перед использованием ворот привести привод в нужный рабочий режим;
5. при использовании дистанционного управления электрическим приводом ворот не нажимать на кнопку пульта вне зоны видимости ворот;
6. при открытии и закрытии ворот вручную не прикладывать значительных усилий, не двигать ворота резкими толчками;
7. поддерживать механизмы ворот в порядке и чистоте, особое внимание уделять петлям, направляющим и роликам;
8. не оставлять пульт управления автоматическими воротами в зоне доступа детей;
9. если предмет или человек оказались заблокированы автоматическими воротами (фотодатчики отсутствуют), незамедлительно подать сигнал на открытие ворот либо использовать устройство разблокировки электрического привода или открыть ворота вручную;
10. запрещается устанавливать дополнительное оборудование и аксессуары, осуществлять замену отдельных узлов и частей ворот без консультации с компанией поставщиком.

2. Во время пользования ворот категорически запрещается:

1. приостанавливать движение створки ворот;
2. находится в области движения ворот;
3. отдавать пульт дистанционного управления воротами детям;
4. использовать ворота, если на них есть видимые повреждения несущих элементов, улавливающих и поддерживающих устройств, а также кабелей электропитания и механизмов управления;
5. перемещать с помощью ворот приспособления или людей;
6. открывать ворота при скорости ветра выше, чем 15 м/с.;
7. совершать выезд и въезд до того, как ворота закончат своё движение в крайней точке;
8. обслуживать и ремонтировать конструкции с подключенными к сети механизмами;
9. пользоваться неисправными воротами;
10. производить ремонт, демонтаж, замену узлов и механизмов собственными силами.

В случае появления ударных звуков во работы ворот, эксплуатация должна быть остановлена, механизмы переведены в ручной режим до прибытия специалистов.

3. Основные меры безопасности

1. пользоваться можно только правильно отрегулированными воротами;
2. на пути движения полотна не должно быть никаких помех и препятствий;
3. пружины ворот должны находиться постоянно во взведенном состоянии;
4. самостоятельный ремонт пружин и тросов небезопасен, поэтому эти работы должны проводить только квалифицированные специалисты;
5. работающие ворота должны быть под наблюдением управляющего ими человека;
6. въезд/выезд выполняется только после остановки ворот в крайнем верхнем положении
- при этом необходимо убедиться в том, что исключена возможность касания конструктивных элементов ворот транспортным средством;
7. при возникновении неполадок в работе ворот следует немедленно связаться с обслуживающей организацией;
8. установка, обслуживание, демонтаж и осмотр должны выполняться только квалифицированным персоналом обслуживающей организации;

9. перед обслуживанием ворот и/или устройства автоматического открывания/закрывания ворот обязательно отключайте последние от сети электропитания в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией

- помните, что обслуживание должно выполняться только уполномоченным на то квалифицированным персоналом;

10. будьте внимательны и не касайтесь движущихся частей ворот во время подъема или опускания ворот, существует угроза травмирования пальцев;

11. для открывания или закрывания ворот вручную используйте ручку, шнур или цепь в зависимости от комплектации ваших ворот.

4. Ответственность по обеспечению безопасности

1. перед использованием ворот необходимо внимательно ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации;

2. запрещается самостоятельно производить изменения в конструкции ворот, удалять предупреждающие и информационные наклейки;

3. ремонт и обслуживание ворот должны производиться только квалифицированным персоналом обслуживающих организаций, т.к. торсионная система находится под большой нагрузкой;

4. владелец ворот несет полную ответственность за их использование, даже в том случае, если они могли быть использованы третьими лицами.

5. Документы, подтверждающие гарантию

Для получения гарантийного обслуживания оборудования в течение срока гарантии необходимо:

1. юридическим лицам: наличие паспорта, а также товарной накладной (форма Торг-12, форма 1-Т) или Акта выполненных работ.

2. частным клиентам - наличие паспорта, с названием, подписью и печатью Компании, артикула оборудования и его серийного номера, даты продажи или Акта выполненных работ.

Оборудование для ремонта / осмотра и дефектовки должно быть предоставлено чистым и в полной комплектации.

По всем спорным вопросам, касающимся получения гарантийного обслуживания, Клиенты могут обращаться к поставщику за разъяснениями. Клиент имеет право требовать от поставщика устного разъяснения о причинах выхода оборудования из строя, а также письменного заключения о возможных причинах отказа, если случай признан не гарантийным.